



[FAQs](#) > [MANTICORE](#) > [MANTICORE - Aide rapide](#)

MANTICORE - Aide rapide

Sarah Schernthanner - 2026-03-06 - [MANTICORE](#)

Aide rapide

1. Assemblage

Fixer la bobine & serrer à la main.
Régler les tiges & les verrous.
Installer l'accoudoir & ajuster.
Enrouler le câble & connecter.

2. Charge

Chargeur USB $\geq 2A @ 5V$.
Durée: 7-8 h.

3. Démarrage rapide

Allumer.
Choisir un mode (All-Terrain / Beach / Goldfield).
Auto Noise Cancel. Détecter.

4. Modes

All-Terrain - parcs, champs, sites historiques.
Beach - sable sec/humide, surf.
Goldfield - prospection d'or.

5. Commandes

Alimentation
Éclairage
Modes
Pinpoint
Sensibilité $\pm$
Soft Keys