



[FAQs](#) > [PRO-FIND](#) > [PRO-FIND 15](#) > [PRO-FIND 15 - Snelle hulp](#)

# PRO-FIND 15 - Snelle hulp

Sarah Schernthanner - 2026-02-26 - [PRO-FIND 15](#)

## Snelle hulp

### 1. Instellen

Plaats een 9V-PP3-batterij in het batterijvak.

Zorg ervoor dat de O-ring schoon is, zodat de spatwaterdichting intact blijft.

Schroef het batterijklepje goed vast.

Houd de pinpointer vóór het inschakelen minstens 300 mm verwijderd van metalen voorwerpen, zodat hij correct wordt gekalibreerd.

### 2. Inschakelen

Druk kort op de aan/uit-knop (5).

Het apparaat geeft twee signaalgeluiden en kalibreert zichzelf automatisch.

Een korte pieptoon geeft aan dat de pinpointer klaar is voor gebruik.

### 3. Start met pinpointing

Beweeg de punt van de pinpointer langzaam over de grond of in het gat.

De signaalgeluiden worden frequenter naarmate u dichterbij het doel komt.

Wanneer u zich in de directe nabijheid bevindt, klinkt er een continu geluid.

### 4. Detectiefeedback

De PRO-FIND 15 biedt:

Audiosignaal als enige feedbacksignaal.

Standaardgevoeligheid (niet instelbaar).

Geen trillings- of ferro-ID-functies (alleen modellen 20/35).

### 5. Verloren alarm

Als de pinpointer ongeveer 3 minuten niet wordt bewogen, klinkt er een lang alarmgeluid.

Het geluid herhaalt zich elke 10 seconden totdat er een detectie plaatsvindt.

Na nog eens 5 minuten schakelt het apparaat automatisch uit.

### 6. Lage batterijspanning

Een zwakke batterij wordt aangegeven door een knipperende LED (indien model met LED).

Bij een kritieke batterijspanning schakelt de pinpointer automatisch uit.

## **7. Snelle tips**

Houd de sonde bij het inschakelen uit de buurt van metaal om valse signalen te voorkomen.

Reinig de O-ring en de schroefdraad regelmatig en smeer de O-ring in met siliconenvet om waterdichtheid te garanderen.

De PRO-FIND 15 is waterdicht tot 1,5 m - ideaal voor natte bodems of ondiep water.