



[FAQs](#) > [PRO-FIND](#) > [PRO-FIND 40](#) > [PRO-FIND 40 - Snelle hulp](#)

PRO-FIND 40 - Snelle hulp

Sarah Schernthanner - 2026-02-26 - [PRO-FIND 40](#)

Snelle Hulp

1. Set-up

Plaats de 9V PP3-batterij.
Houd O-ring en schroefdraad schoon, regelmatig siliconenvet gebruiken.

2. Inschakelen

Druk op de aan-/uitknop (>0,5 s).

3. Gevoeligheid

+ / - → 5 niveaus.

4. Audio & Ferrous-Audio

Knop vasthouden om audio of ferro-audio te activeren/deactiveren.

5. Rapid Re-Tune

Korte druk → snelle her-afstemming.

6. Inactiviteitsalarm

Alarm na 3-5 min, automatische uitschakeling >5 min.

7. Uitschakelen

Druk (>0,5 s).