



[Baza Wiedzy](#) > [MANTICORE](#) > [MANTICORE - Szybka pomoc](#)

MANTICORE - Szybka pomoc

Sarah Schernthanner - 2026-03-06 - [MANTICORE](#)

Szybka pomoc

1. Montaż

Zamocować cewkę, dokręcić ręcznie.
Wysunąć drążki & zablokować camlocki.
Wyregulować podłokietnik.
Owinąć kabel i podłączyć.

2. Ładowanie

Ładowarka USB $\geq 2A @ 5V$.
Czas ładowania: 7-8 h.

3. Szybki start

Włącz urządzenie.
Wybierz tryb (All-Terrain / Beach / Goldfield).
Auto Noise Cancel.
Rozpocznij detekcję.

4. Tryby

All-Terrain - uniwersalne zastosowanie.
Beach - piasek i słona woda.
Goldfield - poszukiwanie złota.

5. Sterowanie

Zasilanie
Podświetlenie
Pinpoint
Czułość $\pm$
Klawisze Soft